

ROUNDS


**Instruções de
instalação**

**Water Cooler
Eurus**


Guia de instalação rápida

Lista de peças


A Intel Placa traseira




B Suporte de fixação da bomba Intel/AMD*
**acomodado no pacote com identificação INTEL*




C AMD suporte de fixação




D Intel conjunto de parafusos




E Intel 2011 conjunto de parafusos




F AMD conjunto de porcas




G AMD/Intel conjunto de parafusos




H Parafusos dos Fans




I Parafusos de fixação do radiador no gabinete



J Pasta térmica



K Parafuso de fixação suporte AMD




Instalação AMD


Instalação do suporte da bomba

Passo 1

Instale o suporte na placa mãe




Passo 2




Instalação AMD

Passo 3



Passo 4


Instale o suporte de fixação Intel/AMD nas laterais da bomba, usando os parafusos (G) em seguida fixe firmemente as porcas (F) aos parafusos da base




Instalação INTEL

LGA115X/1200/1366/1700/1851 Instalação placa mãe

Passo 1



Passo 2




Instalação INTEL

Instalação do suporte da bomba


Passo 3

Instale o suporte de fixação Intel/AMD (B),
nas laterais da bomba, usando os parafusos (G)




Passo 4

Em seguida fixe firmemente os parafusos (D) na base




Remova o plástico protetor




Instalação INTEL

LGA2011/2066 Instalação na placa mãe

Passo 1



Passo 2




Instalação INTEL

Instalação do suporte da bomba


Passo 3

Instale o suporte de fixação Intel/AMD (B),
nas laterais da bomba, usando os parafusos (G)




Passo 4

Em seguida fixe firmemente os parafusos (E) na base




Remova o plástico protetor



Conecte a interface correspondente

Os nomes de interface de diferentes placas-mãe podem variar, se você tiver problemas de instalação, entre em contato com nosso suporte

Conecte a bomba á porta “CHA FAN”da placa mãe



Conecte a FAN na entrada “CPU FAN”.

Conecte o cabo ARGB do Fan.

